

## Conseils de pose sticker 'à sec'

*( petits stickers avec film transfert )*

**Préambule : Votre autocollant comporte 3 parties : 1<sup>ère</sup> couche film transfert transparent, 2<sup>ème</sup> couche l'autocollant, 3<sup>ème</sup> le papier siliconé blanc**

- Avant la pose bien frotter au chiffon ou à l'aide d'une spatule de pose l'autocollant complet afin qu'il adhère au maximum sur le film transfert. Si votre sticker est livré enroulé, il est indispensable de le stocker à plat quelques temps avant la pose et de bien racler le film transfert à plat afin de le coller correctement sur tout votre adhésif.
- Procéder à un nettoyage de la surface de pose (produit à vitre) afin d'éliminer les résidus de graisse. Si la surface n'est pas correctement nettoyée le sticker n'adhérera pas.
- Décoller l'autocollant et le film transfert du papier siliconé et retirer ce papier siliconé afin de pouvoir positionner directement l'adhésif sur la surface de pose.
- Poser l'autocollant en partant du milieu vers l'extérieur et en l'appliquant avec un chiffon doux ou la raclette de pose.
- Retirer délicatement le film transfert à plat en veillant à ne pas retirer l'autocollant avec.
- Le transfert retiré, ôter les bulles restantes, les plus grosses peuvent être percées avec une petite aiguille.
- Il ne reste que les finitions, à faire avec un cutter (coupe au niveau des jointures de portes ...)

**ATTENTION :**

- **Ne jamais coller les autocollants à une température inférieure à 10°**
- **Ne jamais coller les autocollants en plein soleil à une température supérieure à 25°**
- **Ne pas utiliser de nettoyage haute-pression durant les 3 jours qui suivent la pose.**
- **Laisser sécher une journée avant de reprendre la route**

Merci et à bientôt sur [byvad.com](http://byvad.com)