

Conseils de pose sticker sur film transfert

Préambule : Votre autocollant comporte 3 parties : 1^{ère} couche film transfert transparent, 2^{ème} couche l'autocollant, 3^{ème} le papier siliconé blanc

- Avant la pose bien frotter au chiffon ou à l'aide d'une spatule de pose l'autocollant complet afin qu'il adhère au maximum sur le film transfert. Si votre sticker est livré enroulé, il est indispensable de le stocker à plat quelques temps avant la pose et de bien racler le film transfert à plat afin de le coller correctement sur tout votre adhésif.
- Procéder à un nettoyage de la surface de pose (produit à vitre) afin d'éliminer les résidus de graisse. Si la surface n'est pas correctement nettoyée le sticker n'adhérera pas.
- Positionner l'autocollant complet à l'endroit souhaité et le maintenir en utilisant du ruban de masquage peinture.
- Soulever l'autocollant complet sur une moitié, l'autre moitié étant toujours maintenue avec les rubans posés lors de l'opération précédente.
- Humidifier légèrement la surface réceptrice avec de l'eau savonneuse pour faciliter la pose.
- Décoller l'autocollant et le film transfert du papier siliconé et couper ce papier siliconé avec des ciseaux afin de pouvoir positionner directement l'adhésif sur la surface de pose.
- Poser l'autocollant en partant du milieu vers l'extérieur et en l'appliquant avec un chiffon doux ou la raclette de pose.
- Puis retirer les rubans de masquage de l'autre partie délicatement et procéder de la même manière en posant l'adhésif depuis son milieu vers l'extérieur.
- Une fois en place, appuyez sur l'autocollant avec une spatule ou un chiffon du milieu vers l'extérieur afin d'évacuer l'eau et les bulles qui se sont formées à l'application. Il ne doit pas rester de liquide sous l'adhésif.
- Laisser sécher une heure pour que l'humidité restante s'évapore et retirer délicatement le film transfert à plat en veillant à ne pas retirer l'autocollant avec, vous pouvez vous aider pour cela de la spatule de pose et appuyer sur l'autocollant en tirant le film. Effectuez cette opération très lentement. Il est tout à fait normal que le sticker n'adhère pas encore de façon optimale, le séchage total pouvant prendre jusqu'à deux heures.
- Le transfert retiré, ôter les bulles restantes, les plus grosses peuvent être percées avec une petite aiguille.
- Il ne reste que les finitions, à faire avec un cutter (coupe au niveau des jointures de portes ...)
- Attendez le séchage complet avant d'utiliser le véhicule

ATTENTION :

- **Ne jamais coller les autocollants à une température inférieure à 10°**
- **Ne jamais coller les autocollants en plein soleil à une température supérieure à 25°**
- **Ne pas utiliser de nettoyage haute-pression durant les 3 jours qui suivent la pose.**
- **Laisser sécher une journée avant de reprendre la route**

Merci et à bientôt sur byvad.com