

Conseils de pose bandeau pare soleil

- Tout d'abord préparer l'outillage nécessaire, un cutter, une spatule souple (une carte plastifiée style carte bancaire peut éventuellement remplacer la spatule), un pulvérisateur avec de l'eau très légèrement savonneuse (1 L pour une goutte de liquide vaisselle)
- Procéder à un nettoyage de la surface de pose (produit à vitre) afin d'éliminer les résidus de graisse.
- Positionner le bandeau complet à l'endroit souhaité et le maintenir en utilisant du ruban de masquage peinture.
- Soulever l'autocollant complet sur une moitié, l'autre moitié étant toujours maintenue avec les rubans posés lors de l'opération précédente.
- Humidifier la surface réceptrice avec de l'eau savonneuse pour faciliter la pose.
- Décoller l'autocollant et le film transfert du papier siliconé et couper ce papier siliconé avec des ciseaux afin de pouvoir positionner directement l'adhésif sur la surface de pose.
- Poser l'autocollant en partant du milieu vers l'extérieur et en l'appliquant avec un chiffon doux.
- Puis retirer les rubans de masquage de l'autre partie délicatement et procéder de la même manière en posant l'adhésif depuis son milieu vers l'extérieur.
- Une fois en place, appuyez sur l'autocollant avec une spatule ou un chiffon du milieu vers l'extérieur afin d'évacuer l'eau et les bulles qui se sont formées à l'application.
- A l'aide du cutter, ajuster le bandeau en suivant le joint du pare-brise et couper tout autour afin de suivre le joint.
- Retirer la partie découpée
- Laisser sécher une heure pour que l'humidité restante s'évapore.
- Si besoin, ôter les bulles restantes, les plus grosses peuvent être percées avec une petite aiguille.
- Attendez le séchage complet avant d'utiliser le véhicule

ATTENTION :

- **Ne jamais coller les autocollants à une température inférieure à 10°**
- **Ne jamais coller les autocollants en plein soleil à une température supérieure à 25°**
- **Ne pas utiliser de nettoyage haute-pression durant les 3 jours qui suivent la pose.**
- **Laisser sécher une journée avant de reprendre la route**